

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 50 HORAS DA ESCAVADEIRA

ITEM	SERVIÇO NECESSÁRIO	OK	OBSERVAÇÕES
1 Filtro de combustível	Substituir o filtro.		
2 Filtro de óleo motor	Substituir o óleo e o filtro.		
3 Filtro de óleo hidráulico	Substituir o filtro.		
4 Filtro de ar externo	Verificar os filtros conforme a necessidade.		
5 Filtro de ar interno	Verifique os filtros conforme a necessidade.		
6 Filtro de ar condicionado (Item opcional)	Verifique os filtros conforme a necessidade.		
7 Tampa do respiro do reservatório hidráulico	Substituir a tampa do reservatório hidráulico.		
8 Nível de óleo Hidráulico	Verificar o nível do óleo e complete se necessário. Não encha em excesso.		
9 Nível de água de resfriamento	Verificar o nível do líquido de arrefecimento FRIO e complete no máximo 1 litro de água se necessário.		
10 Correias "ALTERNADOR"	Verifique se estão colocadas e ajustadas corretamente		
11 Correias "AR CONDICIONADO" (Item opcional)	Verifique se estão colocadas e ajustadas corretamente		
12 Esteiras (Item Opcional)	Verificar estado de conservação e ajustes das esteiras.		
13 Alarmes	Verifique no display de alarme a existência de alarme.		
14 Braço de elevação, pinos de articulação,	Lubrifique com graxa multiuso à base de lítio.		
15 Cilindros Boom, Arm, Bucket e blade	Verificar se não existem vazamentos nos cilindros.		
16 Joysticks/alavancas	Verificar a parte funcional do Joystick/alavancas lado direito e esquerdo.		
17 Esteiras	Ajustes das esteiras e verificação dos roletes.		
18 Motores de tração da máquina	Verificar o funcionamento do motor de tração lado direito e esquerdo.		
19 Redutor do motor de tração	Verificar o nível de óleo hidráulico do redutor lado direito e esquerdo.		
20 "Andar" com a máquina	Operar a máquina em velocidades baixa e alta e verificar se não existem barulhos anormais. (cx de correntes, cilindros, rodas, esteiras e outros...)		
21 Água da Bateria.	Verificar o nível da água nos vasos da bateria.		
22 Motor hidráulico	Verificar se não existem barulhos no motor hidráulico caso tenha, retirar o ar da linha, ou seja, "Sangrar o sistema hidráulico".		
23 Parte elétrica "FARÓIS"	Verificar a operação correta "acendem".		
24 Alarmes	Verifique no display de alarme a existência de alarme.		